



DANDARO

MANUAL

FOGÃO DE GÁS PORTÁTIL



Aviso:

Leia e cumpra todas as instruções e avisos neste manual antes de usar este produto. Guarde estas instruções para uso futuro.

Manual do usuário:

Antes da montagem:

1. Verifique se o ajustador de chama está DESLIGADO.
2. Verifique se o anel de vedação do fogão está no lugar e em boas condições.
3. Mantenha o cartucho de gás dentro do aparelho. Pegue a baioneta do cartucho para dentro do aparelho quando for usar o modelo 1 do fogão. Tome cuidado para não estragar o cartucho de gás. Ao apertar demais pode acabar danificando a válvula do fogão a gás, quando for usar o fogão MODELO 2, aperte o cartucho de gás apenas com a mão.
4. Verifique se o aparelho está conectado ao cartucho de gás em uma hermética, observe se há vazando de gás.

Operando o fogão:

1. Antes de acender, coloque o aparelho sobre uma superfície nivelada e firme. Certifique-se de que os suportes das panelas estejam totalmente abertos na posição de cozimento.
2. Abra o ajustador de chama.
3. Pressione o equipamento de ignição até que emita o som “PA”. Se não puder acender, pressione funcionar a ignição.
4. Gire o ajustador de chama para a configuração desejada. Aparecerá uma chama azul e laranja que se ajustam suavemente de baixo para alto.
5. Após o uso, desligue o ajustador de chama. Espere o fogão esfriar antes de dobrar e colocado em uma bolsa de náilon para transporte. Logo em seguida desmonte o fogão.

1. Certifique-se de que o ajustador de chamas está DESLIGADO e o fogão está frio.
2. Vire o fogão no sentido anti-horário até que ele se solte do recipiente. Algum gás pode escapar ao desparafusar o recipiente.
3. Feche a folha à prova de vento, feche os pés.

Especificações do produto:

- Nome: Fogão de acampamento ao ar livre
- Peso: 440g
- Modelo: CS-102 CS-102 com tubo longo
- Tamanho: 14.5 x 14.5 x 12 cm

Informação para sua segurança:

Use apenas em uma área bem ventilada

1. Verifique sempre a ligação entre a estufa e a botija, e certifique-se de que está corretamente montada antes de colocar a estufa em funcionamento.
2. Não ilumine ou use em ambientes fechados, em barracas, veículos ou em outras áreas fechadas. Um incêndio ou envenenamento por monóxido de carbono pode causar ferimentos graves ou levar a morte.
3. Não obstrua o fluxo de combustão e ventilação do ar.
4. Sempre verifique se há vazamentos antes de acender o fogão. Fique atento ao cheiro de gás.
5. Nunca coloque a cabeça ou o corpo acima do fogão ao acendê-lo. Mantenha roupas e outros materiais que possam pegar fogo longe do fogão.
6. Nunca desligue o fogão da vasilha quando o fogão estiver aceso.
7. Não coloque panelas pesadas ou de grande capacidade sobre o fogão. Peso máximo de 5 kg, diâmetro máximo de vaso 26 cm. Use em uma superfície horizontal.
8. Nunca deixe o fogão aceso ou quente sem vigilância.
9. Nunca permita que crianças use o fogão.
10. Não utilize o fogão de outra forma que não a descrita nestas instruções. Não altere o fogão nem use peças de outras marcas. Não desmonte além do que está descrito nestas instruções. Antes de levar o fogão para uma viagem, verifique se há vazamentos de combustível e pratique seu uso e manutenção.